## Java 환경변수 설정하기

IT 한다옹 2017. 4. 18. 17:30


안녕하세요.

이번글에서는 Java 환경변수 설정하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

- 1. Java 환경변수 설정하기
- 1.1 JAVA\_HOME 설정하기




1. 윈도우의 시작메뉴에서 [우클릭] 후 시스템으로 갑니다.




2. [제어판]의 [시스템]으로 가면 컴퓨터에 대한 기본정보를 볼 수 있는데,


여기서 왼쪽에 [고급 시스템 설정]으로 갑니다.



3. 시스템 속성 창에서 [고급] 탭의 하단에 [환경변수] 버튼을 누릅니다.



4. 환경변수 창에서 하단에 [시스템 변수]에서 [새로 만들기] 버튼을 누릅니다.



5. [변수 이름]에 JAVA HOME 을 작성하고,

[변수 값]에 Java 가 설치된 경로아래 jdk 폴더 경로를 작성합니다.

Java 는 설치할 때 대부분 기본 경로가 C:\#Program Files\#Java 로 설정되어 있습니다.

그리고 [확인]을 눌러 저장을 해줍니다.

## 1.2 CLASSPATH 설정하기

새 시스템 변수		×	
변수 이름(N): CLASSPATH			
변수 값(V): %JAVA_HOME%₩lib			
디렉터리 찾아보기(D) 파일 찾아보기(F)	확인 취소		
	http://minstaro410.tistor	http://minstar0410.tistory.com	


6. 다시 [4]번 사진에서 [새로 만들기]을 눌러 새 시스템 변수를 추가합니다.

[변수 이름]에 CLASSPATH 을 작성하고,

[변수 값]에 %JAVA\_HOME%\lib 를 작성합니다.

그리고 [확인]을 눌러 저장을 해줍니다.


## 1.3 Path 설정하기



7. [시스템 변수]에서 [Path]의 값을 편집해 줍니다.


여기에서 설정할 수 있는 두가지 방법이 있습니다.

(사실상 따지고보면 같은방법인데 두가지로 작성해 봤습니다.ㅎㅎㅎ)




8.1.1 첫번째 방법

[환경 변수 편집] 창에서 [새로 만들기]를 눌러 추가합니다.




8.1.2 %JAVA\_HOME%₩bin 을 작성하고 [확인]을 눌러

Java 환경변수 설정을 끝냅니다.



8.2.1 두번째 방법


[텍스트 편집] 버튼을 누릅니다.



8.2.2 [변수 값] 끝에 ;(세미콜론)이 있다면 <u>%JAVA\_HOME%\bin;</u> 을 입력하고,

;(세미콜론)이 없다면 <u>;%JAVA\_HOME%\bin;</u> 을 입력합니다.

그리고 [확인] 버튼을 누릅니다.



8.2.3 그리고 [확인]을 눌러 Java 의 환경변수 설정을 끝냅니다.

## 2. 환경변수 설정이 잘됐는지 확인하기

```
C:#Users# >java -version

java version "1.8.0_121"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)
```

9. cmd 창에 java -version 라고 명령어를 쳐서 위와같이 나오는지 확인해 보세요.



10. cmd 창에서 javac 또는, javac -version 라고 명령어를 쳤을때,

위의 두 사진과 같이 나오는지 확인해 보세요.